


Mikrofony k CCTV – uživatelský manuál

Tento manuál platí pro modely CP-PR-25, CP-PR-26, CP-PR-27, CP-PR-28, CP-PR-84 a podobné modely.

Tento návod slouží k základní obsluze audio příslušenství – mikrofonů pro kamery a kamerové systémy. Mikrofon se skládá se samotného těla mikrofonu a přípojného kabelu. Rozlišujeme mikrofony miniaturní pro skrytou montáž a mikrofony s vylepšeným zvukem ve větším provedení. Aby audio záznam fungoval, zkontrolujte jeho aktivaci ve Vašem DVR rekordéru.



V nabídce jsou mikrofony s osazenými konektory a mikrofony zakončené pouze vývody. Před zakoupením a montáží mikrofonu si vyberte z naší nabídky správný typ. Mikrofon vybalíme a propojíme audio cinch konektorem s příslušným zařízením. Nezapomeneme připojit napájení 12 V. V případě nutnosti u kamery můžeme použít redukci pro projení audio cinchů, kterou naleznete v naší nabídce



Mikrofony neinstalujte poblíž vysokonapěťových zařízení, chraňte je před vlhkostí a deštěm. K propojení používejte výhradně stíněného kabelu, zamezíte tak rušení signálu. Některé typy mikrofonů jsou osazeny otočným trimrem pro regulaci hlasitosti, z výroby přednastaven na maximální úroveň. Pro nejlepší úroveň zisku nasměrujte mikrofon otvorem pro vstup audia ke sledovanému objektu. V případě skryté montáže doporučujeme ověřit si platnou legislativu, výrobce neručí za porušení nařízení GDPR či platných zákonů a vyhlášek. Mikrofony nerozebírejte, či neupravujte. V případě likvidace výrobek nepatří do odpadkového koše, ale do separovaného elektroodpadu.

V případě dotazu či problému se zařízením se obraťte na technickou podporu <http://www.cpplus.cz> v sekci kontakty.

